





## Jalousie-Taste S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend

Jalousie-Taste zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger Eigenenergiebedarf, Umschaltbar auf nebenstellengeführte Orientierung. Mit Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-/Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung). Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.

## **Technische Merkmale**

## \_default

Nachlaufzeit, einstellbar	0500 s
Jalousie-Laufzeit	2 min
Umschaltzeit bei Richtungswechsel	< 0.6 s
minimale Lamellen-Verstellzeit	≈ 250 ms
Lamellenverstellung bei Tastendruck	< 0.4 s
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck	> 0.4 s
Betriebstemperatur	-545 °C
Haupt-Designlinie	Berker S.1/B.3/B.7
Farbe	weiß glänzend
LED	LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige,mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange,mit Kontroll-LED für Aussperrsicherung
Funktion	Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position ; Party- Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung)
Sensor / Fühler	Nicht geeignet für Regen- und Windsenor
Aufdruck	mit Aufdruck Symbol Pfeile
Schutz	mit Demontageschutz
Besonderer Hinweistext	Umschaltbar auf nebenstellengeführte Orientierung.